Pallas-Stereo

AM/FM Wechselstrom-Super für Rundfunk-Stereo - Empfang

Technische - Daten:

Wellenbereiche:

FM-UKW: 87,5 - 104 MHz AM- KW : 5,95 - 18,2 MHz

MW: 517 - 1620 kHz LW: 150 - 260 kHz

Schaltung:

FM : 11 Kreise AM : 6 Kreise

Tondemodulation :

FM : Ratiodetektor

AM : Diode

Zwischenfrequenz :

FM : 10.7 MHz AM : 452/460 kHz

Netzspannung :

110, 127, 145, 165, 220, 245 ▼ ~

Sicherung :

Netz : Trafosicherung

Anodenstrom : 200 mA

Skalenlampen :

6 V; 0,3 A

Indikatorlampe :

6 V; 0,05 A

Leistungsaufnahme:

Lautsprecher :

2 x AD 3700 AM Z = 800 Q

Röhren :

ECC 85, ECH 81, EF 89, EBF 89, EAA 91

ECC .83, EL 84, EL 84, EZ 81, EM 80

Transistoren

3 x AF 126, 2 x 00 75, AC 127

Dioden :

7 x AA 119, 2 x OA 200

Anschlüsse :

AM/FM-Antenne, TA, TB,

Stereolautsprecher $Z = 800 \Omega$

Abmessungen :

552 x 216 x 242 mm ca. 9 kg


Gewicht: Fertigungsjahr :

1963/64

Bedienungsknöpfe von links nach rechts:

Oberhalb der Skala : Stereowaage Tasten : Mono, Stereo, Spr., Baß, Höhen Unterhalb der Skala : Lautstärkeregler Tasten : Aus, TA, LW, MW, KW, UKW AM/FM-Abstimmung

Seilführungsplan



Spezial - Ersatzteile

Alle übrigen Ersatzteile sind in den PHILIPS Service-Standard-Material-Sortimenten enthalten Hier nicht aufgeführte Kondensatoren müssen eine Mindestspannung von 500 Volt, Widerstände eine Mindestbelastbarkeit von 1/2 W haben.

Widerstände					Kondensatoren					
Pos.	Wert	Art und Mindestbe		Bestell - Nummer	Pos.	Wert	Art und Mindestsp	annung	Bestell - Nummer	
R 1	200 ♀	Widerstand	5 W	9 38/A200E	C 1	50μF }	Elko	350/385 ¥	9 13/M50+50	
R 7	2,2 kΩ	Widerstand	1 W	9 00/212	C 2	50μF)			9 11/L8	
R 9 R 32	2,2 kΩ 2 MΩ	Widerstand Stereowaage	1 W	9 00/2K2 9 16/GE2M	C 3	8µF 489pF)	Elko	300 ₹	9 11/10	
R 35	800 kΩ)		, .,,	0 5	511pF	AM-Drehko		9 20/489+511	
R 36	200 kΩ	 }Doppelpotentiometer (Lautat.)	E 091 CG/00B17	C 49	10µF	Elko	64 V	9 09/z10	
R 37	800 kΩ	Zoppozpozo	,,		C 53	16µF	Elko	350/385 ¥	9 11/116	
R 38	200 kΩ	1			C 76	2,2nF 2,2nF	Kondensator Kondensator	1000 ₹ 1000 ₹	9 06/V2K2 9 06/V2K2	
R 63	1,8 kΩ	Widerstand	1 W	9 00/188	C 84	200µF	Elko	16 V	9 09/W200	
R 64	1,8 kΩ 100 Ω	Widerstand Widerstand	1 W	9 00/1K8 9 00/100E	C100	100µF	Elko	16 ₹	9 09/₩100	
R 66	10 kΩ	Widerstand	1 W	9 00/10K	C204	10µ₽	Elko	16 ₹	9 09/W10	
R213	5 kΩ	Einstellregler		WE 417 90	C207	10µF	Elko	16 ₹	9 09/w10	
R302	10 kΩ	Einstellregler		B1 531 13	C210 C211	10µF 100µF	Elko Elko	16 V 16 V	9 09/\\10 9 09/\\100	
					G212	101F	Elko	16 ₹	9 09/w10	
					0301	2,5µF	Elko	16 V	069 005 43	
					0302	320µF	Elko	10 ₹	9 09/ 0 320	
				<u> </u>						
	Pos	Bonsish r		Spt Bestell - Nummer	ulen Pos. Bezeichnung				Bestell - Nummer	
	Pos	Bezeichnun	9				Ferroxcubeperle		56 390 30/4B	
S 1 - S 4	ຮ ງ	Netztrafo AM-ZF-Sperrkreis		A3 143 33 A3 128 75	S41 S42		Ferroxcubeperle Ferroxcubeperle		56 390 30/4B	
S 5 -	s 6	KW-Antennenspule		9 21/16-50m	S50 ,	C46	Saugkreis		A3 494 56	
s 7 -	\$ 8	MW-LW-Ferroceptor		9 22/05	S101 ,	S102	Filterspule 19 kHz		A3 494 54	
S 9		Drossel		A3 803 61	8103		Filterspule 67 kHz		A3 494 53	
	C15	FM-ZF-Spule		A3 127 83		- S 106	Bandfilter 19 kHz		A3 494 52	
S11 - S14 -		KW-Oszillatorspule MW-Oszillatorspule		9 23/16-50m 9 23/185-590m	S107 -	S109	Filterspule 38 kHz		A3 494 55	
S16 -										
C28 -	C29]	FM-ZF-Bandfilter		A3 127 86			Tueresialenen	Diada	_	
S18 -	. }	AM-ZF-Bandfilter		9 25/452		Pos	Transistoren Bezeichnung	, Diodei	Bestell – Nummer	
S20 -				2 26/12 7						
C33 -		FM-ZF-Bandfilter		9 26/10,7	T1, T2		Transistor Transistor		AF 126 AC 125	
522 - C35 -	>	AM-ZF-Bandfilter		9 25/452	T6	ĺ	Transistor		AC 127	
S24 -					X1 - X	6	Germaniumdiode		AA 119	
C43 -	>	FM-Ratio-Detektorspul	е	9 26/10,7RD	X7 , X	(7a,X9	Siliziumdiode Germaniumdiode		OA 200 AA 119	
` S28 -		Ausgangstrafo 800 Ω		A3 154 20	79		Germaniumalode		AA 119	
S31 -	S33	Ausgangstrafo 800 Q		A3 154 20					Į.	
S40		Ferroxcubeperle		56 390 30/4B			l oilo	<u></u>		
		Danaish mun n		Mechanisch	Bezeichnung Bestell - Nummer					
		Bezeichnung			Cabiahania den					
Gehäus		ter Saita		A3 357 46 P5 350 56/423/KM	Schiebestreifen,				9 71/109	
Lautsprechergitter Seite Zierstreifen über Skala			107 003 48	Kontaktstreifen, Kontaktfeder für				9 71/110 9 71/77		
Holzl	Holzleiste mit Tastenrahmen			A3 273 47	Kontaktmesser fi				9 71/79	
Rückwand			A3 261 96	A3 261 96 Kontaktfeder f		Ausschalter		9 71/78		
Bodenplatte			A3 244 49	Seiltr	ommel FM			A3 327 86		
Zierfenster für Mag. Auge Fuß für Gehäuse			A3 758 24 A3 778 64	Selltrommer Am				A3 327 45		
rus fur Genause Knopf für Stereowaage			A3 783 74	Seilrolle 14 mm Seilrolle 24 mm				9 65/2,05x14 9 65/2,05x24		
Knopf für Lautstärke und Abstimmung			A3 240 22	Antennenbuchse				JR 303 02		
Feder für Knopf			9 94/04	Phono-Tonbandbuc		hse		A3 788 88		
Drucktaste für Tonschalter			P5 420 38/139/FC	Lautsprecherbuch		nse ·		WE 402 81		
Drucktaste für Wellenschalter Stationsskala			P5 420 26/139/FC			10/Tonbandbuchse		PW 310 20		
	onaak-1-	Blende hinter Skala			Stecker Lautspre				WE 402 34	
I		ikala	Lampenhalter für Skalenlampe			lampe 6,3			8024 D/71 7021 D	
Blend	e hinter S			A3 311 15	Indib-	torlemme	6 V + 0.05 A			
Blend Lampe	e hinter S enhalter fü			A3 311 15 A3 792 52	i		6 ♥ ; O,05 A			
Blend Lampe Druck Schie	e hinter S enhalter fü tasteneinh ebestreifen	ir Skalenlampe neit Tonschalter n, leer Mono/Stereo		A3 792 52 9 71/124	Trafos	torlampe sicherung ssicherung	6 ♥ ; 0,05 A		9 74/ T 125 9 74/200	
Blend Lampe Druck Schie Schie	e hinter S enhalter fü tasteneinh ebestreifen ebestreifen	ir Skalenlampe neit Tonschalter n, leer Mono/Stereo n, leer Höhen		A3 792 52 9 71/124 9 71/139	Trafos Anoden	icherung			9 74/T125	
Blend Lampe Druck Schie Schie	e hinter S enhalter fü tasteneinh bestreifen bestreifen	ir Skalenlampe heit Tonschalter n, leer Mono/Stereo n, leer Höhen n, leer Sprache/Baß		9 71/124 9 71/139 9 71/125	Trafos Anoden Sicher Spannu	sicherung asicherung rungshalter angswähler			9 74/T125 9 74/200 107 003 11 A3 230 90	
Blend Lampe Druck Schie Schie Schie Konta	e hinter S enhalter fü tasteneinh ebestreifen ebestreifen aktstreifen	ir Skalenlampe leit Tonschalter 1, leer Mono/Stereo 1, leer Höhen 1, leer Sprache/Baß		9 71/124 9 71/139 9 71/125 9 71/120	Trafos Anoden Sicher Spannu	cicherung sicherung rungshalter			9 74/ T 125 9 74/200 107 003 11	
Blend Lampe Druck Schie Schie Schie Konta Konta	e hinter S enhalter fü tasteneinh bestreifen ebestreifen ebestreifen aktstreifen aktstreifen	ir Skalenlampe heit Tonschalter n, leer Mono/Stereo n, leer Höhen n, leer Sprache/Baß		9 71/124 9 71/139 9 71/125	Trafos Anoden Sicher Spannu	sicherung asicherung rungshalter angswähler cantrieb Al			9 74/T125 9 74/200 107 003 11 A3 230 90	


Stereo - Adapter und Indikator

Bei Stereo-Empfang wird das Multiplexsignal vor der Deemphasis über C47 am Ratiodetektor abgenommen und dem Eingang des Adapters zugeführt. Der auf 19 kHz abgestimmte Kreis S101/C201 filtert die Pilotfrequenz aus, die den Transistor T1 ansteuert. Im Kollektorkreis von T1 erfolgt mit einer Zweiweg-Gleichrichterschaltung die Verdoppelung der 19 kHz Pilotfrequenz auf 38 kHz, die man nach Verstärkung in T2 über die auf 38 kHz abgestimmte Filterspule S107/S109 dem Ringdemodulator X3, X4, X5, X6 zuführt. Über den Sperrkreis S105/C205, der das in den USA zusätzlich ausgestrahlte SCA-Signal unterdrücken soll, gelangt das Multiplexsignal zur Mittelanzapfung der Sekundärwicklung S108/S109 der Filterspule S107-S109.

Der Ringdemodulator demoduliert das regenerierte Hilfsträgersignal und bildet mit dem Summensignal im Punkt Z die rechte und im Punkt Y die linke Stereo-Information, die über die Deemphasisglieder R222/C214; R223/C213 den beiden NF-Verstärkerkanälen zugeleitet werden.

T3 arbeitet als Spannungskompensator. Mit dem Regler R213 läßt sich das infolge der Betriebsdämpfung des Ringdemodulators auftretende Übersprechen an den Punkten Z und Y kompensieren.

Um auch bei gedrückter Monotaste erkennen zu können, ob der Sender ein Stereo-Signal ausstrahlt, werden Stereo-Sendungen von der Indikatorlampe LA5 optisch angezeigt. Das dazu notwendige Steuersignal wird am Kollektor von T2 abgenommen und dem Stereo-Indikator zugeführt.



Abgleichanleitung

Abgleich-Reihenfolge	Taste	Zeiger auf	Meßsender- frequenz	Ankopplung des Meßsenders über	Verstimmen	Abgleichen	Anzeige
ZF-Kreise AM	MW	1620 kHz	460 kHz (452 kHz)	33 nF an g1 Rö2	S 22 S 19	S 23, S 22 S 19, S18	max. Output
ZF-Sperrkreis AM		517 kHz	1			S 4	min. Output
Abstimmkreise MW	MW	550 kHz 1500 kHz	550 kHz 1500 kHz	Künstliche		S 15, S 7 C 27, C 12	
Abstimmkreise LW	LW	155,5 kHz 260 kHz	155,5 kHz 260 kHz	Antenne an Antennen buchse		C 23, S 8	max. Output
Abstimmkreise KW	KW	6,3 MHz	6,3 MHz 17 MHz			S 13, S 6 C 26, C 11	
	UKW	100 MHz	10,7 MHz FM ca. 15kHz Hub	10 nF an g1 Rö4	S 26 S 10	s 50, s 24 s 26, s 27	max. RV
ZF-Kreise FM				10 nF an g1 Rö3 10 nF an g1 Rö2 Metallhülse auf Rö1	S 17 ausdrehen S 21 eindrehen	\$ 20, \$ 21 \$ 16, \$ 17 \$ 59, \$ 10	max. RV
Abstimmkreise FM	- 4	88,2 MHz 102,6 MHz abstimmen	88,2 MHz 102,6 MHz 96 MHz	Symmetrie-Glied an Dipolbuchsen		s 56, c 95 c 88	max. Output
	UKW	·	19 kHz	10 nF an Punkt 1	R213 auf Mittelstellg.	\$101,\$104,\$105 \$107 R302 \$104,\$105,\$107	max.Anzeige Osz.an X4,R209 max.Indikator Kurventeil A=B Osz.an X4,R209
Stereo-Adapter			67 kHz			S103	min.Anzeige Osz.an X4,R209
		Meßsender- frequenz abstimmen	ca. 96 MHz 1mV multipl moduliert m. Information f.rechten o. linken Kanal	Symmetrie-Glied an Dipolbuchsen		R213	min. Anzeige Rö-V im entgegenge- setzten Kanal


<u>Hinweis</u>

Für alle Abgleicharbeiten, Lautstärkeregler, Baß- und Höhenregler auf Maximum, Outputmeter an Lautsprecherbuchsen (800 Ω) anschließen.


Beim Abgleichen der FM-ZF-Kreise ist außer dem Outputmeter ein Röhrenvoltmeter über 100 k Ω parallel zu C49 anzuschließen. Die Ausgangsspannung des Meßsenders ist so zu regeln, daß beim Abgleichen ca. -2 V vom RV angezeigt wird. Der Masseanschluß des Signals ist an den Erdpunkt der zugehörigen Röhre zu legen.

Für den Abgleich des Stereo-Adapters wird ein Stereo-Signal-Sender verwendet. Es ist bei allen Arbeiten am Gerät darauf zu achten, daß der Adapter durch die Wärme abgabe der Endröhren nicht beeinflußt wird.


Oszillograph bei allen Messungen über 100 k Ω anschließen




Trimmplan



Stereo - Adapter








11. 12.1816.13.15.19.17 22.20.23.21 30.28.20. 32.25.27.26.3129.22.23.5.2119.37.38.35.33. 24. 36.34.41.100.40.107. 9. 7. 10. 4. 9.5 13. 101.100.11. 60.

Meßblatt mit Spulen-und Trafoanschlußplan

Reparatur - Hinweis



B5X43A

12. 63 Serv. 0207